

アドレス帳の利用

アドレス帳から電話をかける

5

ここでは、お買い上げ時の設定である「メモリNo 検索」を利用したアドレス帳の使い方を説明します。


- 他の検索方法を利用するときは、P.5-13を参照してください。
- シークレットデータを使って電話をかけるときは、シークレットモードにしておいてください。（☎P.12-6）

アドレス帳

1 (🔍)を押す。

2 (🔍)（検索）を押すか、メモリ番号を入力する。

- (🔍)（検索）を押したときは、メモリ番号の若い順にアドレス帳リストが表示されます。
 - メモリ番号を入力したときは、入力したメモリ番号を含むアドレス帳リストが表示されます。
- 他のアドレス帳の利用：(🔍)（アドレス帳選択）



アドレス帳リスト

3 (🔍)でアドレス帳を選び、(📞)を押す。

アドレス帳の内容が表示されます。

（アドレス帳詳細画面：☎P.5-12）

■複数の電話番号登録時：(📞)（電話番号選択）

4 (📞)を押す。

発信されます。

注意

メモリ使用禁止（☎P.12-3）を「ON」にしているときは、アドレス帳は利用できません。